



Elektrický lapač hmyzu pro 25 m2, závěsný, stojící

Důležité:

Jen pro domácí účely, ne pro komerční.

Dodržujte bezpečnostní a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.

Návod:

Výrobek je určen k přilákání létajícího hmyzu pomocí UV záření. Hmyz bude létat proti vysokonapěťové mříži. K hubení hmyzu nepoužívá žádné chemikálie ani jedy.

Je určen pouze pro vnitřní použití. Nepoužívejte jej venku. Za všech okolností je třeba zabránit kontaktu s vlhkostí.

Výrobek není vhodný pro použití v zemědělských objektech jako jsou stáje, stodoly apod.

Používejte výrobek pouze k účelu, pro který je určen. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nevhodným použitím. Jakákoli úprava provedená zákazníkem na původním produktu bude mít negativní dopad na jeho bezpečnost, způsobí nebezpečí a záruka bude zrušena.

Technické údaje

Typové označení	MMEL01
Napájení	220–240 V
Kmitočet	50 Hz
Napětí elektrické mřížky	1000 V
Příkon	3 W
Provozní dosah	cca 25 m2

Bezpečnostní pokyny:

Před použitím zkontrolujte, zda napájení odpovídá tomu, které je uvedeno na typovém štítku zařízení. Vyvarujte se jakémukoli neúmyslnému spuštění.

Síťová zásuvka musí být umístěna v blízkosti zařízení a musí být snadno dostupná.



Ujistěte se, že napájecí kabel není přimáčknutý, zauzlovaný, poškozený ostrými hranami nebo jinak mechanicky namáhán. Vyhněte se nadměrnému tepelnému namáhání napájecího kabelu v důsledku extrémního tepla nebo extrémního chladu. Neupravujte napájecí kabel. Pokud toto nedodržíte, může dojít k poškození napájecího kabelu. Poškozený napájecí kabel může způsobit život ohrožující úraz elektrickým proudem

TIP:

- Namontujte výrobek do nejtmaší oblasti místnosti.
- Ponechte dostatečnou vzdálenost, alespoň 2 m od ostatních zdrojů světla, potravin a osob.
- Pokud je to možné, zavřete všechna okna a dveře, když je produkt používán.
- Neinstalujte výrobek přímo před okno nebo dveře, protože hmyz se obvykle nezdržuje v oblastech s průvanem.
- Zavěste nebo postavte výrobek v optimální výšce 80 cm - 120 cm nad zemí.
- Ujistěte se, že je výrobek řádně zajištěn a nemůže spadnout.

Čištění a údržba

Tento výrobek nevyžaduje údržbu. Údržbu nebo opravy smí provádět pouze odborník.

Výrobek by měl být čištěn týdně. **DŮLEŽITÉ:** Před čištěním vždy odpojte napájecí kabel.

Zacházejte s výrobkem opatrně. Poškodí ho nárazy, údery nebo pád z malé výšky.

Nikdy neprovádějte opravy sami. Opravy zařízení smí provádět pouze výrobce, zákaznický servis nebo příslušně kvalifikovaný elektrikář.